Seifenspender Maxi

Bedienungs- und Montageanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Spender in Betrieb nehmen.

1 Anwendung und Betriebsumgebung

Dies ist ein manueller Hygienespender, der für die Verwendung mit speziellen Kartuschen konzipiert ist. Um eine problemlose Funktionalität sicherzustellen, sollte der Spender bei Raumtemperatur installiert und betrieben werden.

2 Installation und Inbetriebnahme

Spender öffnen

Um den Spender zu öffnen, den beigefügten Schlüssel in die beiden Löcher an der Oberseite des Spenders stecken und die Spendervorderseite nach unten klappen (siehe Abbildung A und B).

Montage

Den Spender mit ausreichend Abstand nach unten an einer geraden, senkrechten Oberfläche anbringen. Zur Installation den Spender an die gewünschte Position halten, die Vorderseite öffnen und die zu bohrenden Löcher kennzeichnen. Nach dem Bohren, Dübel einstecken und den Spender mit den beiligenden Schrauben befestigen.

Kartusche einsetzen und Inbetriebnahme

1. Spender öffnen und anschließend Kartusche mit der Pumpe nach unten in den vorgesehenen Schlitz stecken.
   Sicherstellen, dass die Düse richtig im vorgesehenen Schlitz steckt (siehe Abbildung C).
2. Kartusche in die vorgesehene Halterung einhängen.
3. Spendervorderseite schließen, anschließend ist der Spender betriebsbereit.
4. Durch betätigen der Taste wird die Seife ausgegeben (siehe Abbildung D).


3 Reinigung

Die Außenseite und die Innenflächen des Spenders können mit einem sauberen, feuchten Tuch gereinigt werden. Keine Mikrofasertücher, Papierhandtücher oder Scheuermittel verwenden, da diese Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen können. Darüberhinaus keine Reiniger auf Lösungsmittelbasis verwenden.


4 Fehlerbeseitigung

Sollte nach Betätigung der Taste aus dem Spender keine Seife mehr ausgegeben werden, dann ist sehr wahrscheinlich die Kartusche leer. In diesem Fall, die Kartusche entnehmen (siehe Abbildung C) und anschließend die neue Kartusche einsetzen.


A




B




C



D



5 Installationszeichnung (1:1)



Zubehör

	Ø 5 mm 4 Stück
	Ø 4 x 25 mm 4 Stück